



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMĂRIA
SECTORULUI 1



POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1

BIROUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

GHID DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRII



**ESTE MULT MAI UȘOR SĂ PREVII UN
INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI !**

Cauze frecvente de producere a incendiilor la locuințele și anexele gospodărești.

Statistica din ultimii ani arată că la nivel național a crescut îngrijorător numărul incendiilor la gospodăriile cetățenilor. Multe din evenimentele respective puteau fi evitate dacă se luau la timp măsurile corespunzătoare. Fenomenul se datorează în principal nerespectării regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Incendiile produse la gospodăriile cetățenești în ultimii zece ani au fost generate în majoritatea cazurilor de:

Instalații electrice (16%)



Cauze principale:

- exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni și improvizații, utilizarea de conductori electrici cu izolații îmbătrânite sau neprotejați corespunzător față de materialele combustibile;
- racordarea de aparate electrice suplimentare, concomitent cu supradimensionarea elementelor de protecție (siguranțe fuzibile), ceea ce a condus la supraîncălzirea conductorilor electrici (circuitelor), topirea și chiar aprinderea izolațiilor combustibile ale acestora sau producerea scurtcircuitelor, urmate de incendiu.

Coșuri de fum (12%)



Cauze principale:

- necurățarea periodică a coșurilor, ceea ce a condus la depunerea de cantități mari de funingine pe canalele de fum și producerea de scântei;

- nerepararea, premergător sezonului rece și ori de câte ori este necesar, a crăpăturilor, fisurilor și altor degradări apărute în structurile coșurilor de fum.

Focuri deschise (16%)



Cauze principale:

- focurile în aer liber pentru arderea miriștilor, tufărișurilor, stufului sau a vegetației ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic;
- focul în aer liber făcut în curți și la distanțe mici față de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile, furaje etc.);
- utilizarea în gospodării și anexe ale acestora a lumânărilor, făcliilor și a lămpilor cu gaz sau de gătit cu petrol fără luarea măsurilor de prevenire.

Fumatul (12%)



Cauze :

- fumatul în magazii, șoproane, fânare, poduri, depozite furaje și alte locuri cu pericol de incendiu;
- țigara nestinsă, uitată sau aruncată la întâmplare pe materiale combustibile.

Acțiuni intenționate (9%)



Cauze:

- acțiuni de răzbunare sau generate de invidie;
- acțiuni pentru ascunderea unor fapte de sustragere de bani sau bunuri, crime ori alte fapte antisociale.

Mijloace de încălzire defecete sau cu improvizații (7%) :



Cauze:

- sobe de teracotă sau sobe metalice crăpate, sparte;
- aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii.



Jocul copiilor cu focul (10%) :



Cauze:

- lăsarea la îndemâna copiilor a chibriturilor, lumânărilor, brichetelor, petardelor;
- lăsarea nesupravegheată a copiilor.



Cenușa, jar și scântei de la sistemul de încălzire (4%) :



Cauze :

- depozitarea cenușii sau a jăratecului nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea șurilor, magaziiilor de lemne și de furaje.



Autoaprinderea :



Cauze:

- furaje, fân proaspăt sau ud ce a fost depozitat fără posibilități de uscare și aerisire;
- materiale textile (haine, diverse țesături, lână, etc.) în stivă, îmbibate cu grăsimi, amplasate lângă surse de căldură.



Aparate electrice sub tensiune :



Cauze:

- fier de călcat sau alte aparate cu sau fără termostat lăsate sub tensiune.

Pe fondul acestor neglijențe s-a remarcat o creștere îngrijorătoare a numărului de incendii la gospodăria și anexe.

Urmările acestor incendii au fost pierderi de vieți omenești, victime ce au rămas cu infirmități pentru toată viața, pierderi importante de bunuri materiale, uneori agoniseala de-o viață întreagă a oamenilor.

PREVENIREA INCENDIILOR LA LOCINȚE

Prevenirea incendiilor în bucătăria. Gătitul

Multe dintre incendiile din locuințe izbucnesc în bucătăria ca urmare a neglijenței persoanelor la folosirea inadecvată a aparatelor de gătit sau a distragerii atenției în timpul gătitului pentru o perioadă de timp.

Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz-pe-flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului.

Pentru a preveni producerea incendiilor în bucătărie trebuie să respectați câteva reguli simple:

❖ **Nu** lăsați mâncarea pe foc nesupravegheată. Luați-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiți bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neașteptate. După ce ați terminat de gătit,

asigurați-vă că focul din sobă nu poate scăpa de sub control sau opriți din funcționare aragazul.

❖ Atunci când gătiți, evitați să purtați haine sintetice largi (de exemplu, halate), deoarece acestea pot lua foc foarte ușor.

❖ Așezați cratița cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne în sobă peste foc.

❖ Curățați și îndepărtați depunerile de grăsime și resturi de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc ușor.

În bucătărie este **INTERZIS**:

⊗ Să păstrați lichide combustibile (excepție face uleiul de gătit) sau ușor inflamabile

⊗ Să păstrați alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimentează aragazul

⊗ Să utilizați la aparatele electrice de gătit cordoane de alimentare cu izolația străpunsă, improvizate sau cu ștechere defecte

⊗ Să lăsați mașinile de gătit în funcțiune nesupravegheate

⊗ Să depozitați lângă sobă lemne sau alte materiale combustibile

⊗ Să lăsați cârpe, prosoape sau haine în apropierea mașinilor de gătit



⊗ Să turnați apă peste uleiul care a luat foc ;



⊗ Să folosiți apă pentru stingerea focului izbucnit la aparatele electrice deoarece există riscul să vă electrocuțați. Dacă nu dispuneți de un stingător cu pulbere atunci, **după** deconectarea aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, utilizați un prosop ud sau o haină pentru înăbușirea flăcării .



Cum se procedează când ia foc mâncarea dintr-o tigaie

Opriți alimentarea cu gaze/energie electrică a aragazului pe care este tigaia (dacă puteți să o faceți în siguranță) și lăsați-o să se răcească.



NU aruncați tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucătărie și **NU** turnați apă peste ea !!!!!



Stingeți tigăile care sunt în flăcări acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.

Dacă nu reușiți să stingeți incendiul, iar acesta se extinde, evacuați persoanele din casă, alertați vecinii și luați legătura cu pompierii profesioniști sau voluntari.

BUTELIILE



Se interzice cu desăvârșire încercarea cu flacără a etanșietății buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

Se interzice așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare.

Se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată.

Nu folosiți butelii lovite sau deformate, fără regulator de presiune, cu furtun care prezintă crăpături sau lărgiri la capete.

Este interzisă trecerea (tranzvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

La racordarea buteliei aplicați de fiecare dată o garnitură nouă, asigurând etanșarea perfectă prin strângerea piuliței cu cheia mecanică.

Arsurile



- Pentru arsuri ușoare și medii – se aplică comprese cu apă rece sau spirt și se pansează (atenție, nu se sparg bășicile) ;
- Pentru arsurile grave sau datorate suprafeței mari (peste 10% din suprafața corpului), accidentatul se va acoperi cu un prosop curat și se va transporta cât mai repede la spital. Pentru alinarea durerilor se vor administra calmante.

Este interzisă folosirea cremelor, unguentelor, substantelor uleioase !!!!!

Se folosesc pe cât posibil pansamente sterile sau cârpe foarte curate, umezite. Nu se pune gheață în contact direct cu tegumentul. Se acoperă pacientul pentru a preveni pierderea de căldură.

În toate situațiile apelați cât mai repede la medic !

Prevenirea incendiilor la aparatele electrocasnice



NU alimentați mai mulți consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere) din același prelungitor (sau din aceeași priză) în același timp.

Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ștecher) și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric.



NU lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiți gospodăria pentru o perioadă mai lungă, scoateți din priză ștechererele tuturor aparatelor electrice.



NU amplasați conductorii electrici aflați sub tensiune sub covoare, mochete sau preșuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolației și implicit a produselor aflate deasupra.



NU utilizați aparatele electrice care au conductori de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun și provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici.



NU amplasați perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc ușor.



NU așezați ghivecele sau vasele cu flori pe televizor sau frigider! Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariția unui incendiu.

Pentru remedierea aparatelor și instalațiilor electrice defecte din gospodăria dumneavoastră se apelează la specialiști !!!!!!!



Dacă trebuie să întrerupeți folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp (când părăsiți camera sau vorbiți la telefon) țineți cont de următoarele :

→ scoateți aparatul din priză ;

→ nu-l lăsați în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile ;

→ așezați-l în poziție verticală sau pe un suport special amenajat ;

→ respectați instrucțiunile de utilizare furnizate de către producătorul fierului de călcat.

Prevenirea incendiilor la sobele de încălzit cu lemne, gaze si lichide combustibile

La exploatarea **sobelor care funcționează cu lemne** se vor respecta următoarele reguli:

- În fața focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puțin de 1,25m (lemne, motorină) ;
- NU lăsați materiale combustibile în spațiile dintre sobă și perete și NU uscați hainele pe sobă ;
- NU folosiți pentru aprinderea lemnelor din sobă, materiale sau lichide combustibile ce produc vapori (benzină, diluant) ;
- Înainte de utilizare și periodic, sobele de încălzit și coșurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli ;
- Coșurile de fum vor fi tencuite pe toată suprafața ;
- În timpul funcționării sobelor, ușița focarului va fi menținută închisă și zăvorâtă ;
- Amplasați în fața sobelor cu lemne o cutie metalică : aceasta va asigura protecția față de căderea accidentală direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina

incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact ;

- Nu construiți sobele și coșurile de fum în jurul grinzilor sau a altor elemente de construcție care pot lua foc ;
- Cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiții de vânt se vor stinge cu apă ;

***STINGEȚI FOCUL DIN SOBĂ
ÎNAINTE DE CULCARE!!!!!!***

La exploatarea **sobelor care funcționează cu combustibil lichid sau gaze** se vor respecta următoarele reguli:

- Verificarea periodică și menținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor (conducte, robinete, arzătoare etc);
- Nu se folosesc accesorii improvizate sau neomologate (de exemplu furtun de cauciuc, record elastic, arzătoare construite artizanal);
- Când se constată prezența gazelor într-o încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea acesteia ; aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze ;
- Atenție la prezența monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coșurile de fum neinstalate sau neîntreținute corespunzător ; monoxidul de carbon este un gaz inodor (fără miros), incolor (fără culoare), insipid (fără gust) și de aceea nu poate fi sesizat la timp, inhalarea lui putând să vă ucidă ;

- Aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torță, aprinzător etc.) cu respectarea principiului « *combustibil pe flacără* » ;
- Atât la aprinderea focului, cât și la stingere, gazele vor fi deschise și respectiv închise, mai întâi de la robinetul principal și după aceea de la robinetul arzătorului ;
- Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile specifice de funcționare a aparatelor.

Prevenirea incendiilor provocate de fumat



Utilizați o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne ușor și care să fie confecționată dintr-un material care nu ia foc. În scrumieră se recomandă să puneți puțină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări. Aveți grijă în mod special atunci când sunteți oboist, când luați somnifere sau când ați consumat alcool. Este foarte probabil să adormiți în aceste condiții, fără să vă dați seama că țigara dumneavoastră este încă aprinsă.



Stingeți țigara în scrumieră – niciodată în coșul de gunoi – și nu lăsați scrumul sau țigara să ardă în scrumieră. Se recomandă să puneți puțină apă în aceasta pentru a favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări. Atunci când stingeți țigara, asigurați-vă că ați stins-o cu adevărat. Mucurile de țigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil și astfel poate lua foc întreaga casă.

În fiecare an mor copii care provoacă incendii cu ajutorul țigărilor, chibriturilor sau brichetelor, lucruri care nu ar trebui să fie la dispoziția lor. Păstrați aceste obiecte în locuri unde copii nu le pot lua !

Atenție la fumat!! Poate fi oricând cauza unui incendiu cu urmări grave !!!!

Utilizarea lumânărilor



Nu amplasați lumânările aprinse aproape de tot ceea ce se poate aprinde ușor (mobilier, perdele, ziare) .

Aveți grijă să nu amplasați lumânările aprinse sau candela în locuri unde pot ajunge copiii și animalele, pentru a nu le răsturna și provoca incendii.

Măsuri principale se iau la decorarea Pomului de Crăciun :



- Se interzice aprinderea lumânărilor și artificiilor în pom ;
- Se interzice utilizarea instalațiilor electrice de ornament cu defecțiuni ori improvizații ;

- bradul va fi amplasat astfel încât să nu blocheze căile de acces și evacuare;
- pomul se va așeza departe de sobele în care se face foc, de calorifere, sau de alte aparate de încălzire
- se va lăsa distanță față de perdele, draperii, pereți acoperiți cu hârtie sau țesături de cel puțin 30 cm.
- sub brad nu se vor așeza lucruri care se aprind sau ard ușor.
- nu este recomandat suportul de lemn; pentru așezare se recomandă un vas mare umplut cu piatră;
- Nu lăsați becurile electrice aprinse când vă culcați sau când plecați de acasă

Tăierea porcilor



- Alegeti locul de pârlire a porcilor la o distanță de siguranță față de construcții sau depozite de furaje
- Confecționați afumătorile din zidării de cărămidă și materiale incombustibile
- Amplasați-le independent de celelalte materiale de construcție din gospodărie

LISTA DE AUTOCONTROL ÎN LOCUINȚĂ

NEREGULI ȘI DEFICIENȚE POTENȚIALE CAUZATOARE DE INCENDII

Verificați:

- ✓ Dacă există o cantitate mare de materiale combustibile (cutii, îmbrăcăminte) și de mobilier dispuse în dezordine și care îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor.

- *Nu blocați căile de evacuare (holurile, casa scării) depozitând tot felul de materiale, coșuri de gunoi, cutii,*
- ✓ Nu nu goliți scrumiera în coșul de gunoi.
 - *Asigurați-vă că ați stins țigările, trabucurile sau pipele și nu fumați în pat niciodată, există riscul să adormiți și să dați foc la așternuturi*
- ✓ Dacă utilizați des lumânări parfumate sau cu efecte estetice
 - *Nu amplasați lumânările aprinse foarte aproape de tot ceea ce se poate aprinde ușor (mobilier, perdele, ziare).*
 - *Nu le lăsați aprinse atunci când vă duceți la culcare.*
- ✓ Nu păstrați chibriturile și brichetele în locuri accesibile copiilor.
- ✓ Nu lăsați fierul de călcat în priză nesupravegheat
- ✓ Stabiliți împreună cu familia un loc permanent de păstrare a cheilor de la ușa de intrare a apartamentului (de preferat holul). În caz de incendiu acest lucru vă este de folos deoarece nu mai pierdeți timp căutând cheile.

Ai mijloace de primă intervenție (apă, stingătoare, pături, etc) ?

- *Cel mai bun loc de amplasare a unui stingător portativ de incendiu este în holul de la intrarea în locuință deoarece de acolo poate fi luat rapid ori de câte ori este nevoie.*

Verificați la bucătărie:

- ✓ Dacă ați închis aragazul și cuptorul după ce ați terminat de gătit
- ✓ Dacă buteliile de gaze lichefiate sunt montate sau depozitate în apropierea surselor de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare
- ✓ Nu lăsați mâncarea nesupravegheată
 - *Stingeți tigăile care sunt în flăcări cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea*
- ✓ Nu folosiți butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete, neasigurate cu coliere la cele două capete
 - *Verifică etanșeitarea buteliei de aragaz cu spumă de săpun*
 - *Inchide butelia de gaz după folosirea aragazului*
- ✓ Dacă centrala cu gaze este neautorizată, este montată și verificată de firme neautorizate

Ai încheiat o asigurare imobiliară cu o casă de asigurări ?

- ✓ *Nu utilizați liftul pentru a vă evacua din bloc! Posibilitatea invadării cu fum a casei liftului, asociată cu o defecțiune a liftului, poate duce la asfixierea cu fum și alte produse de ardere a persoanelor surprinse în acesta.*
- ✓ *Dacă locuiți într-un bloc cu mai multe etaje, în cele mai multe cazuri, singura cale de evacuare este casa scârilor, excepție făcând parterul (aici se pot utiliza pentru evacuare și ferestrele).*
- ✓ *Dacă nu puteți coborî pe scări:*
 - *Închideți ușile care despart camera unde a luat foc de restul apartamentului.*
 - *Așezați cârpe, pături și alte materiale textile umede avute la dispoziție, în jurul cadrului ușii, pentru a împiedica pătrunderea fumului în încăperea și deschideți geamul pentru a respira aer curat, pentru a striga după ajutor. Dacă nu puteți deschide geamul, atunci trebuie să-l spargeți.*

Vă mulțumim pentru înțelegere !

PRIMĂRIA SECTORULUI 1
și
POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1

Telefonul Cetățeanului
021/9540
disponibil 24 ore din 24

SEDIU: Str. Prometeu nr.26, Sector 1
Centrală : 021 / 232.66.35
Fax: 021 / 232.28.87